

MEDIDOR DE PRESION HIDRAULICA



MÁS INFORMACIÓN

Se conecta a la parte superior del cuerpo hidráulico quitando el tapón y reemplazándolo con el PGI-58. Cuando se activa la herramienta, la presión interna aumenta y se obtiene una lectura directa de la presión interna.